

BrovalBoxの設置/設定に関するトラブル: RapiNAVI Lightを設定する為のケーブルがパソコンに接続できない

RapiNAVI

Lightを設定する為にパソコンと接続を行いますが、パソコンによっては接続用のコネクタが無く、設定ができない場合があります。その場合は、以下の方法で接続を行い設定していただきますようお願いいたします。

他のパソコンで設定をする。

RapiNAVI

Lightの設定は、1回行えばそれ以降パソコンへ接続する必要はありません。設置先のパソコンから接続ができないのであれば、他のパソコンに接続ができるかお試しください。

設定する際に、“誘導URL”を指定するので、BrovalBoxを設置した環境でなくても問題ありません。

USBポートハブを使用する。

付属のケーブルが接続できない場合、“付属のケーブルとUSBを接続するハブ”などを利用して設定する事ができます。

その場合、RapiNAVI

Lightの設定にある「COMポートの設定」から、USBで接続したケーブルのポートを指定しなければ書き込みができませんので注意が必要です。

ポートはPCにより異なります。

以下のUSBは接続の確認ができております。

ページ 1 / 2

(c) 2024 カスタマーサポート <cs@sunfirst.co.jp>

URL: <http://support.brovalbox.jp/index.php?action=artikel&cat=21&id=109&artlang=ja>

BrovalBoxの設置/設定に関するトラブル: RapiNAVI Lightを設定する為のケーブルがパソコンに接続できない

メーカー : Arvel
品名 : USBシリアルケーブル
型番 : SRCO6USB

一意的なソリューション ID: #1108

製作者:

最終更新: 2014-12-24 17:51