

BrovalBoxの設置/設定に関するトラブル: ルーターのポート開放ができない

ポート解放の方法については、お使いのルーターの機種ごとに異なります。

BrovalBoxの設置業者等にご確認いただきますようお願い申し上げます。

【参考サイト】

各メーカーによるポート開放の方法

U R L : <http://www.akakagemaru.info/>

上記サイトより該当するルーターがない場合は“DMZ設定”を試すようお願いいたします。

DMZホスト機能とは「インターネット側（WAN側）から発信された全てのIPフレームを、LAN内の特定のIPアドレスへ転送する機能」です。

一意的なソリューション ID: #1083

製作者:

最終更新: 2014-12-24 17:32